

하이드로프루프® Kuon 쿠온

용도 방수제의 내화성을 활용한 목재용 내화·방염제

사용방법

1. 시공준비
시공면 이외에 비산의 우려가 있는 곳은 기본적으로 피해 주십시오.
특히 유리, 알루미늄, 식재등에는 부착하지 않도록 주의해 주세요.
2. 세 정
시공면의 세정은 가능한 깨끗이 해 주세요. 시공면에 윤활유, 기름, 도료등의 일부가 고착되어 있어도 기능상 문제는 없으며, 도포 또한 가능합니다.
3. 도 포
롤러, 붓, 스프레이(분무기)로 흡수 침투 될 때까지, 충분히 도포해 주세요.
4. 건 조
건조시간이 길수록 방수·내화 성능은 향상되나 적어도 5일 이상은 건조시킵니다.

주의사항

1. 재료는 반드시 자주 흔들어 사용해 주십시오.
2. 쿠온 도포후 표면이 원래의 색 보다 약간 진한 색이 되는 경우가 있습니다.
3. 부착되지 않아야 하는 부분에 쿠온이 부착된 경우, 곧바로 젖은 타올등으로 닦아 주세요.
4. 열원이나 직사 광선 때문에 시공면이 50°C이상인 경우에는, 찬물을 살포하여 충분히 식힌 후 그늘진 곳부터 도포해 주세요.
5. 겨울철 시공시 상온일지라도 야간에는 0°C 혹은 영하의 기온이 되는 경우, 열풍등의 강제 건조를 실시해 주세요.
6. 오일, 그리스, 도료등을 없앨수가 없는 경우에는 그 주변에서 침투시켜 주세요.
7. 도포 방법은 특별히 정해진 것은 아니며, 목재에 충분히 침투시키는 것이 중요합니다.
8. 개봉 후에는 신속하게 모두 사용해 주세요. 개봉 후의 재료는 공기중의 탄산 가스와 화학반응을 일으키므로 기본적으로 다 사용해 주세요. 단기 보존의 경우는 수분·쓰레기등이 혼입되지 않도록 밀봉한 후 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주세요. 또한 사용하고 남은 재료를 원래의 용기에 되섞지 말아 주세요.
9. 도포 5일 이후에 물을 살포해, 시공면이 흡수 하는 경우에는 도포량이 부족한 것이므로, 부분적으로 재도포해 주세요.
10. 작업중에는 고글등으로 눈이나 안경을 보호하고, 스프레이 사용시에는 마스크를 착용해주세요.
11. 만일, 눈에 들어갔을 경우에는 대량의 물로 씻어낸 후, 의사에게 상담을 받으세요.
12. 미개봉 재료는 실내(상온)에서 보관하고, 1년 이내에 사용해 주십시오.
13. 0°C이하에서의 보존 및 시공은 하지 말아 주세요.
14. 동결된 재료는 사용하지 말아 주세요.



HANBITTM
CHEMICAL

한빛케미컬 WWW.CHEMIX.KR

경기도 시흥시 정왕동 1289-6 시화공단 3나 505-3호
코포모테크노센터 II 611호

TEL: 031-488-8830, FAX: 031-488-8930

제조원: CHEMIX CO.,LTD. JAPAN

